

## Radonmätning Sunnavindsgatan, Göteborg

Du var inte hemma vid aviserat tillfälle.

Här kommer istället instruktioner om hur du själv monterar radondosorna.

1. Öppna upp plastförpackningen och ta fram radondosan.
2. Häng radondosorna i sovrum respektive vardagsrum med krokarna som medföljer. Mer info om placering i rummet finns dokumenterat i bilden nedan. Dosorna hängs med fördel exempelvis i en taklampa eller liknande.
3. Notera dosornas niosiffriga nummer i respektive rum och kontakta mig och uppge dessa tillsammans med din bostads lägenhetsnummer. Förslagsvis via mail men det går även bra att ringa/smsa.

Notera att det är av **största** vikt att detta genomförs **omgående**.

Har du några funderingar får du mer än gärna kontakta mig enligt kontaktuppgifterna nedan.

### Placera radondosorna:

- ✓ Hängande, till exempel från tak
- ✓ Minst 0,5 m från frånluftsdon
- ✓ Minst 25 cm från golv, tak eller vägg
- ✓ Ej i våtutrymme
- ✓ Minst 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr, fönster, värmeelement eller annan värmekälla



Med vänlig hälsning

#### Raksystems Dry-IT AB

Thomas Olenäs

[thomas olenas@raksystems.se](mailto:thomas olenas@raksystems.se)

072 – 160 98 96

---

Raksystems Dry-IT AB

Göteborg

Malmö

Stockholm

Uppsala

[www.raksystems.se](http://www.raksystems.se)

Gårdatorget 2, 412 50 Göteborg

Djäknegatan 23 211 35 Malmö

Torkhusgatan 11, 120 65 Stockholm

Vaksalagatan 28, 753 31 Uppsala

Tel vxl: 031-711 87 00

Tel vxl: 040-611 10 01

Tel vxl: 08-464 66 00

Tel vxl: 018-430 58 00